

8

www.finishingtouchflawless.fr

Comment nettoyer

Comment nettoyer l'appareil

- Pour obtenir les meilleures performances, nettoyez l'appareil après chaque utilisation. N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à une humidité excessive.
- Éteignez l'appareil.
- Retirez le couvercle et la tête de l'appareil.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec et replacez le couvercle de protection.

Comment nettoyer les têtes

- Rincez les têtes sous l'eau chaude pour enlever la poussière.
- Séchez les têtes à l'air avant utilisation et rangement.
- Rangez les têtes dans la boîte de rangement fournie.

Appareil électrique de classe III

Utilisation en intérieur

LE TRI FACILE

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

Séparez les éléments avant de trier

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Procédez à son recyclage.

Les déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE) et les piles et batteries, doivent être recyclés et collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé, en magasin ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les réglementations en vigueur localement.

Fabriqué en Chine

Modèle : FTFNAILS

Rating info: 5V = 0.5A

Batterie Li-Ion 3,7V 350 mAh

Code Article : FTFNAIL501

Importé en UE par :

BEST OF TV s.a.s

47 avenue des Genottes – CS 30021,

95895 Cergy Pontoise Cédex ;

sav@bestoftv.fr

Fabriqué par :

Church & Dwight Co., Inc.,

500 Charles Ewing Boulevard,

Ewing Township, NJ 08628, USA.

Brevets en instance.

DÉCOUVREZ • COMMENTEZ • PARTAGEZ

@FlawlessBeautyFrance

CE

SOFIBEL - a Church & Dwight company

110-114 rue Victor Hugo

92686 Levallois-Perret Cedex, France

FINISHING TOUCH

FLAWLESS™

SALON NAILS

Idéal pour les manucures et pédicures

Guide d'utilisation

Merci d'avoir acheté

Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

Ce qui est inclus

Un embout de protection

Un Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

6 têtes Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

Un boîtier de rangement pour les têtes Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

Un câble de chargement

Lisez entièrement la notice avant utilisation et respectez les consignes. Conservez la notice avec l'appareil.

1

4

www.finishingtouchflawless.fr

IMPORTANT : Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation.

Pour commencer

Chargement / Rechargement

REMARQUE : L'appareil peut fonctionner pendant le chargement.

- Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil (environ 2 heures pour le charger complètement).
- Localisez le port de chargement au bas de l'appareil (Image 1).
- Insérez la petite extrémité (micro USB) du câble de chargement (inclus) dans le port de chargement (Image 2).
- Insérez la grande extrémité (USB-A) dans tout adaptateur d'alimentation compatible USB.
- Le voyant lumineux de chargement s'allumera pendant le chargement de l'appareil (Image 3).
- Lorsque le chargement est terminé, le voyant LED s'éteint.
- Retirez le câble de chargement.

Image 1

Image 2

Image 3

Apprendre à connaître votre Finishing Touch Flawless™ Salon Nails

- Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec les têtes, les modes de vitesse et les directions.
- L'appareil dispose de deux modes de vitesse (basse et élevée) et de deux directions (avant et arrière).
- N'utilisez que sur des ongles complètement secs.
- En cas de réaction sensible, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- Utilisez uniquement sur les ongles - ne pas utiliser sur d'autres parties du corps.
- Rangez le couvercle de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Remettez toutes les têtes dans le boîtier de rangement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Image 4

Image 5

Image 6

5

2

www.finishingtouchflawless.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un produit électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes : lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit

3mm

3mm

3mm

3mm

3mm

3mm

3mm

3mm

3mm

3mm

• N'utilisez pas Finishing Touch Flawless™ Salon Nails à d'autres fins que celles décrites dans cette notice. Utilisez-le uniquement pour un usage domestique, non-commercial. • Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. • Ne pas utiliser l'appareil sans tête rotative, ou avec une tête rotative mal assemblée ou défectueuse. • Ne pas immerger l'appareil ni le câble de chargement. N'essayez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant le chargement. Débranchez immédiatement la prise de chargement. • Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant ou de l'adaptateur après l'avoir rechargé. • L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'une source d'eau (éviter, baignoire, etc.). Ne pas le placer à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau. Cessez de l'utiliser et débranchez s'il a été exposé à de l'eau ou immergé. • Débranchez ce produit avant de le nettoyer. • La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée avec soin. Ne pas démonter, ne pas exposer au soleil ni au feu, ne pas faire chauffer à plus de 90°C. • Si la batterie fuit, cessez d'utiliser l'appareil et mettez-le au rebut. Rincer abondamment la peau si elle a été exposée au liquide. Consultez un médecin si besoin. • Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques ou d'ordre médical en général. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée, ou sur une plaie ouverte. Ceci pourrait entraîner une irritation. Ne pas utiliser sur le visage. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation, une gêne ou une douleur. Une utilisation trop prolongée peut causer une irritation de la peau et des douleurs. • L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. • Ne l'utilisez pas sur les enfants, conserver l'appareil hors de leur portée. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. • Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. • Cet appareil contient une batterie lithium-ion qui n'est pas remplaçable. Il doit être recyclé conformément aux directives locales. • L'appareil doit être chargé uniquement avec le câble de chargement fourni. Branchez le câble USB sur une prise USB délivrant une tension de 5V (CC). L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité indiquée sur l'appareil. • Ne rechargez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. • Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché et en charge. Débranchez et éteignez l'appareil avant toute opération de nettoyage, d'entretien et avant de le ranger. • Ne pas utiliser à l'extérieur ni ne faire fonctionner là où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré. • L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de graisse et autres résidus.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas démonter l'appareil ni tenter de le réparer vous-même.

www.finishingtouchflawless.fr

Têtes (vitesse recommandée)

A. Mettre en forme et limer (basse/rapide)

B. Polir et lisser (basse)

C. Brillance et éclat (basse/rapide)

D. Préparation au polissage (basse/rapide)

E. Préparation au polissage (basse/rapide)

F. Soins des cuticules (basse)

- Pour limer les ongles
- Peut aider à enlever le vernis en gel
- Peut être utilisée pour le polissage des ongles vernis ou non vernis
- Laissez votre ongle avec un éclat naturel
- Cette tête plus large s'utilise de préférence sur les ongles plus large
- Dernière étape avant le polissage
- Cette tête étroite est utilisée de préférence sur les plus petits ongles
- Dernière étape avant le polissage

REMARQUE : Les têtes qui sont entaillées, usées ou cassées peuvent endommager les ongles et doivent être remplacées.

Les têtes durent plusieurs séances en fonction de la fréquence d'utilisation et de la taille de la zone. Remplacez les têtes selon les besoins.

3

6

www.finishingtouchflawless.fr

Mode d'emploi

Pour un résultat optimal, utilisez l'appareil en maintenant une légère pression et uniquement sur des ongles secs.

- Si vous ressentez une réaction sensible, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Pose et dépose des têtes

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Retirez l'embout de protection.
- Pour l'enlever, tirez la tête directement hors de l'appareil (Image 7).
- Placez une nouvelle tête dans l'appareil et appuyez fermement (Image 8).
- Vérifiez que la nouvelle tête est bien en place (ni lâche ni tremblante) avant de mettre l'appareil en marche.

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

A. Mettre en forme et limer

- Vitesse recommandée : basse ou élevée
- Pour : Limer les ongles
- Mode d'emploi : Insérez complètement la tête
 - Passez doucement sur le bout de l'ongle pour le mettre en forme (Image 9)

B. Polir et lisser

ATTENTION : Cette tête utilise un mouvement de polissage. Utilisez toujours avec une extrême prudence, en particulier sur les ongles fins.

Vitesse recommandée : Vitesse basse

Pour : Enlever le vernis en gel

Enlever les irrégularités de l'ongle

Mode d'emploi : Insérez complètement la tête

- Passez doucement sur l'ongle jusqu'à ce que le vernis soit enlevé (Image 10)
- Ne pas exercer de pression excessive
- Ne pas rester sur la même zone
- N'utilisez que toutes les 2 semaines pour maintenir la surface des ongles en bonne santé

7

Olberding BRAND-FAMILY

COACH HOUSE // ANPLIFY // PHOTOTYPE

SMART ART PRODUCTION ART INFORMATION

PROJECT #: 2154201 Wave_1

SKU JOB #: 2168577

FILE NAME: PA2168577_R2.ai

CONTACT: James Spurrier

E-MAIL: james.spurrier@olberdingbrands.com

Church & Dwight Co., Inc.

500 Charles Ewing Boulevard

Ewing, NJ 08628

800.833.9532

MECHANICAL: ROUND 2

JOB INFORMATION

JOB DESCRIPTION: Flawless Salon Nails IM FR

BRAND: Flawless

FRONT MATERIAL #: 508390

BACK MATERIAL #:

FRONT COPY CODE #: FLIN-05114-01FR

BACK COPY CODE #:

UPC #:

LAST REVISION DATE: 10/13/2022

ADDITIONAL JOB INFORMATION (if available)

PRINT PROCESS: Offset

PRINTER: Azad International (HK) Ltd., Kowloon

SUBSTRATE: Paper

PRINTER DIE#: Supplied

JOB SIZE:

C&D APPROVALS

IP #:

LIMITATION OF LIABILITY

DO NOT PLATE, ENGRAVE, OR PROCEED TO PRESS WITH THIS FILE WITHOUT PROPER INSPECTION

All files and proofs must be thoroughly inspected by the recipient immediately upon receipt. It is the responsibility of the recipient to examine and proofread all files and proofs. In the event files and proofs are found to be incorrect upon inspection, call 513-261-0799 and ask for the separation contact. The liability of Olberding Brand Family shall be limited to correcting and replacing the materials that we supplied that were found to be defective. Olberding Brand Family will not be liable for any other loss or damage including, but not limited to, cost of flexo printing plates that we did not make, print cylinders, inks, substrates/printed materials, and/or make ready and press time.

FRONT COLORS

Cyan Magenta Yellow Black

Dieline

BACK COLORS

PAPER 100 90 75 50 25 5 1

PAPER 100 90 75 50 25 5 1

V0320